



MILELオンライン取扱説明書

MILELに関するお問い合わせ先

平日のみ対応※年末年始除く

MILEL公式LINE




@milel をID検索



操作の流れ

1. Appleデバイスで「探す」アプリを起動して、「デバイスを探す」のメニューに行き、「+」アイコンをタップ。



操作の流れ

2. デバイスが車両に接続されて電源が供給されていることを確認したら
「その他の持ち物を追加」をタップしてデバイスの検索を開始します。
※ビープ音は設定後、エンジンをかけるたびに鳴動します

②




③



操作の流れ

3. 「Smart Car Kit」に接続、名前を任意の名称に変更し、「続ける」をタップします。

④



⑤



操作の流れ

4.任意のアイコンを選択し、Apple IDを入力すると「この持ち物はApple IDに関連付けられています」に進みます。画面下部の「同意」をタップすると設定が完了します。

⑥




⑦



操作の流れ

5. 設定したデバイスを選択し、「サウンドを再生」をタップすることでOBDから「ピッピッピ」という音が鳴れば正常な状態となります。

⑧



操作の流れ

6. 「検出時に通知」をオンにし、「手元から離れたときに通知」をオン、自宅の駐車場を指定しておくことでiPhoneに通知を送信することが可能です。

※戸建て隣接の駐車場の場合に有効です。自宅と駐車場が離れている時は設定に効果はありません。

⑨



取り外し/解除

機器を取り外す時は必ず機器とアプリの接続状態を維持してください。
解除の際は「サウンドを再生」をタップして「ピッピッピ」という接続音が聞こえた後、機器の「持ち物を解除」を選択してください。

機器の初期化方法

本製品をシガーソケットから抜いて挿し込む動作を6回繰り返します。
接続音は挿し込むごとに鳴ることを確認してください。
初期化の案内音が鳴った後、再ペアリングが可能になります。

※エンジンをかけた時に接続音が鳴る1回を含む6回です

初期化方法の動画は[こちら](#)から

※初期化音が鳴らない場合はLINEサポートにお知らせください