

 MILELで愛車の位置が見れる
MILEL GT-02

 iOS/Android 最大30W 対応

 最大30W

 USB-A
USB-C

 1年保証

 Works with
For Apple Find My

 Works with Android
Find Hub



MILELオンライン取扱説明書

MILELに関するお問い合わせ先
平日のみ対応※年末年始除く

MILEL公式LINE




@milel をID検索



iOS版 操作の流れ

1. Appleデバイスで「探す」アプリを起動して、「デバイスを探す」のメニューに行き、「+」アイコンをタップ。

①



iOS版 操作の流れ

2.デバイスが車両に接続されて電源が供給されていることを確認したら同梱のピンでリセットホールを1回押し、起動オンが鳴ったことを確認し、「その他の持ち物を追加」をタップしてデバイスの検索を開始します。

②




③



iOS版 操作の流れ

3. 「Smart Car Kit」 に接続、名前を任意の名称に変更し、「続ける」をタップします。

④



⑤



iOS版 操作の流れ

4.任意のアイコンを選択し、Apple IDを入力すると「この持ち物はApple IDに関連付けられています」に進みます。画面下部の「同意」をタップすると設定が完了します。

⑥




⑦



操作の流れ

5.設定したデバイスを選択し、「サウンドを再生」をタップすることでOBDから「ピッピッピ」という音が鳴れば正常な状態となります。

⑧



操作の流れ

6. 「検出時に通知」をオンにし、「手元から離れたときに通知」をオン、自宅の駐車場を指定しておくことでiPhoneに通知を送信することが可能です。

※戸建て隣接の駐車場の場合に有効です。自宅と駐車場が離れている時は設定に効果はありません。

⑨



取り外し/解除

機器を取り外す時は必ず機器とアプリの接続状態を維持してください。
解除の際は「サウンドを再生」をタップして「ピッピッピ」という接続音が聞こえた後、機器の「持ち物を解除」を選択してください。

機器の初期化方法


リセットホールをピンで5回押し、5回目を長押ししてください。
リセット音が鳴ればリセット完了となります。ださい。
初期化の案内音が鳴った後、再ペアリングが可能になります。

※初期化音が鳴らない場合はLINEサポートにお知らせください

Android版 操作の流れ

1.Androidスマートフォンで「Find Hub」アプリを起動します。

①



Android版 操作の流れ

2.リセットホールをピンで1回押し、起動音が鳴るとスマートフォンの画面にデバイスが表示されます。

②



デバイスが認識されない場合、設定→Google→すべてのサービス→デバイス→周辺の利用可能なデバイスをオンにしてください。

Android版 操作の流れ

3.画面の案内に従ってペアリングを完了させます。

③



Android版 操作の流れ

3.画面の案内に従ってペアリングを完了させたらアプリを開きます。

③



Android版 操作の流れ

4.デバイスの名前とカテゴリは自由に変更が可能です。


④



Android版 操作の流れ

5.車を離れる前に手動で位置を更新し、より正しい車の位置を特定することができます。

⑤



取り外し/解除

機器を取り外す時は必ず機器とアプリの接続状態を維持してください。
解除の際は「サウンドを再生」をタップして「ピッピッピ」という接続音が聞こえた後、「Find Hubから削除」を選択してください。

機器の初期化方法

リセットホールをピンで5回押し、5回目を長押ししてください。
リセット音が鳴ればリセット完了となります。ださい。
初期化の案内音が鳴った後、再ペアリングが可能になります。

※初期化音が鳴らない場合はLINEサポートにお知らせください